

Einbauanleitung Aschenbecherbeleuchtung

Alle Leuchtkörper werden vor dem Versand auf Funktion geprüft.

- 1) Vorhandenen Aschenbecher herausnehmen, und gut reinigen.
- 2) An der gezeigten Stelle ein 2-2,5 mm Loch bohren, dabei muss der Deckel ganz geöffnet sein. Den Deckelanschlag, und den darunter liegenden Aschenbecheranschlag durchbohren.
- 3) Darauf achten, dass der Bohrer den Deckel nicht beschädigt (etwa parallel zur Deckel-Stellung bohren.
- 4) Die Kabel des Leuchtkörpers durchführen. Die Kabel sollten hinter dem Deckel herauskommen, (nicht seitlich, weil dann die Kabel eingeklemmt werden können)
- 5) Den Leuchtkörper in der vorderen Deckelvertiefung mit einem handelsüblichen Kleber (UHU, Pattex o. ä.) festkleben.
- 6) Die Kabel in der linken Ecke des Deckel ebenfalls mit Kleber fixieren, bei Bedarf noch mit schwarzen Silicon oder Acryl Dichtmasse abdecken.
- 7) Die Steckkontakte an den Kabelenden anbringen und in der Steckerhülle einrasten.
- 8) Die Kabel des vorgefertigten Kfz-Steckers mit den mitgelieferten Klemmverbindern an die Stromversorgung der Armaturenbeleuchtung anschließen, **Rot an Blau / Grau, Schwarz an Braun,** oder irgendwo an Masse.
- 9) Am besten eignen sich die Heizungs- oder Zigarettenanzünder Beleuchtung.
- 10) Stecker zusammen stecken, Aschenbecher einsetzen, fertig.
- 11) **Sollte der Leuchtkörper einmal etwas gebogen sein, einfach unter heißem Wasser in die gewünschte Form bringen.**



Ein Service von :

AULICH
www.aulich24.de